

**Dual**

# Service- Instruktion Dual 1009

Preise ab 1. 1. 1968 ungültig  
(wegen Einführung der MWSt.)



## Allgemeine Information

Ausgabe 1109

Der Hi-Fi-Plattenspieler mit Wechsleinrichtung Dual 1009 ist universell verwendbar als automatischer und manueller Plattenspieler, sowie als Plattenwechsler für 17, 25 und 30 cm-Schallplatten. Bei allen Betriebsarten wird nach Spielende der Tonarm automatisch in die Ruhestellung zurückgeführt, das Treibrad abgehoben und das Gerät ausgeschaltet.

Der Dual 1009 ist mit einem in allen Bewegungsebenen gewichtsbalancierten Tonarm ausgestattet. Die Tonarm-Auflagekraft lässt sich, entsprechend den Erfordernissen der zu verwendenden Tonabnehmersysteme, stufenlos zwischen 0—7 p einstellen. Ein einwandfreies Arbeiten der Kinematik des Gerätes ist bei einer Auflagekraft von 0,5 p gewährleistet. Der mit einem abnehmbaren Kopf versehene Tonarm ist zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme geeignet, deren Befestigungsart dem internationalen  $\frac{1}{2}$ "-Standard entspricht.

Serienmäßig besitzt der Dual 1009 einen 3,2 kg schweren, ausgewuchteten Hi-Fi-Plattenteller aus nichtmagnetischem Metall, mit aufgeklebtem Gummibelag.

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen neu entwickelten magnetisch geschirmten Einphasen-Vierpol-Asynchronmotor mit Stufenscheibe und vertikal verstellbarem Treibrad, der drehelastisch mit der Platine des Gerätes verbunden ist. Die Plattenteller-Drehzahlen  $16\frac{2}{3}$ ,  $33\frac{1}{3}$ , 45 und 78 U/min sind mittels einer leistungslosen Feinregulierung um  $\pm 3\%$  varierbar.

Die Bedienelemente für Start, Stop, Plattengröße und Drehzahl sind zur Verhinderung von Erschütterungen bei geringer Auflagekraft als horizontal wirkende extrem leichtgängige Tasthebel ausgebildet.

Tonhöhen Schwankungen und Störspannungsabstand liegen in der Größenordnung der bei Studiogeräten üblichen Werte. Besondere Unempfindlichkeit gegen akustische Rückkopplung wurde durch extrem tiefe Abstimmung, Spezial-Reibungsdämpfung, körperschallisolierte Federaufhängung und den „Schockabsorber“ am Tonarm erzielt.

Netz- und Tonabnehmerkabel sind zur Service-Erliechterung auch geräteseitig steckbar. Die neuartige, dreifach wirkende Transport- und Entnahmesicherung ermöglicht eine schnelle Montage des Phono-Chassis ausschließlich von oben, ohne daß irgendwelche Handgriffe unterhalb des Werkbrettes ausgeführt werden müssen.

**GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN / SCHWARZWALD**

V 305/1 7 / 1265 H

Printed in Germany



Inhalt:	Seite
---------	-------


Allgemeine Information	1
Technische Daten	2
Funktionsbeschreibung	3
Motor	
Antrieb für Plattenteller und Kinematik	
Drehzahl-Feinregulierung	
Tonarmlagerung	
Tonarmsteuerung	
Startvorgang	
Stoppschaltung	
Manuellbedienung	
Kurzschließer	
Schallplatten-Abwurf	
Abstell- und Wechselseitvorgang	
Endabstellung	
Schaltbild	7
Justieranleitung	8
Schmieranweisung	10
Einbauanleitung	10, 11
Fehlersuchtabelle	12
Explosionsdarstellung	14
Ersatzteileliste	16

## Technische Daten:

<b>Stromart:</b>	Wechselstrom 50 Hz umrüstbar auf 60 Hz durch Austausch der Antriebsrolle auf der Motorachse
<b>Netzspannung:</b>	220 Volt, durch Umlöten umstellbar auf 110 Volt (siehe Schaltbild Seite 7)
<b>Antrieb:</b>	vierpoliger magnetisch geschirmter Einphasen-Asynchronmotor
<b>Leistungsaufnahme:</b>	ca. 6,5 Watt $\pm$ 10%, bei 220 V 50 Hz
<b>Stromaufnahme:</b>	max. 50 mA bei 220 V 50 Hz
<b>Plattenteller-Drehzahlen:</b>	78, 45, 33½ und 16⅔ U/min
<b>Drehzahl-Feinregulierung:</b>	$\pm$ 3% auf alle vier Plattenteller-Drehzahlen wirkend
<b>Plattenteller:</b>	nicht magnetischer 3,2 kg schwerer Hi-Fi-Plattenteller, ausgewuchtet
<b>Gleichlauf:</b>	gemessen mit EMT 420 gehörichtig bewertet, Gesamtgleichlauffehler maximal $\pm$ 0,1%
<b>Störspannungsabstand:</b>	bei 100 Hz bezogen auf 1,4 cm/s $\geq$ 50 db
<b>Tonarm:</b>	Studio-Metall-Tonarm mit extrem geringer Lagerreibung (vertikal und horizontal $<$ 0,1 g) in allen Bewegungsrichtungen ausbalanciert durch verschieb- und verdrehbares Ausgleichsgewicht
<b>Tonabnehmerkopf:</b>	abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme mit ½"-Befestigung
<b>Gewicht:</b>	6,8 kg ohne Verpackung
<b>Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt:</b>	siehe Abb. 14

## Funktionsbeschreibung

Abb. 1



### Motor

Der Antrieb für den Plattenteller und die Kinematik besorgt ein Vierpol-Asynchronmotor (121) mit extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist im Bereich Nennspannung  $\pm 10\%$  konstant. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an das Gerät bei Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen (127).

Antriebsrolle 50 Hz B.-Nr. 31 N - U 20

Antriebsrolle 60 Hz B.-Nr. 31 N - U 28

Die Antriebsrolle ist mittels eines Gewindestiftes auf der Motorachse gesichert. Beim Austausch bzw. beim Aufsetzen einer Antriebsrolle ist auf die richtige Höhenstellung zu achten. Hierzu ist die Abstandslehre KDW 177 lieferbar.

### Antrieb für Plattenteller und Kinematik

Der Antrieb des Plattentellers erfolgt über das Treibrad (11), das zur Schonung des Frictionsbelages in der Ruhestellung des Gerätes selbsttätig außer Eingriff kommt.

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von  $16\frac{2}{3}$ ,  $33\frac{1}{3}$ , 45 und 78 U/min erfolgt durch Anheben bzw. Absenken des Treibrades auf die der Drehzahl entsprechenden Stufe der Antriebsrolle.

Entsprechend der Betätigung der Schalttaste (54) macht das Umschaltsegment (56) eine Drehbewegung, wodurch die in der Kulisse des Umschaltsegmentes geführte Wippe (9), auf der das Treibrad gelagert ist, von der Antriebsrolle abgehoben und auf einer der gewählten Drehzahl entsprechenden Stufe der Antriebsrolle in vertikaler Richtung verschoben wird.

### Drehzahl-Feinregulierung

Für die Plattenteller-Drehzahlen  $16\frac{2}{3}$ ,  $33\frac{1}{3}$ , 45 und 78 U/min ist jeweils eine Drehzahl-Feinregulierung vorgesehen, die eine Drehzahl-Veränderung im Bereich von  $\pm 3\%$  erlaubt.

Durch Drehen des Regulierknopfes (13) wird das Umschaltsegment (56) mit darin geführter Wippe (9) vertikal verschoben. Die Vertikal-Bewegung verändert die Treibradstellung in der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle, deren konische Laufflächen die Änderung der Drehzahl im angegebenen Bereich von  $\pm 3\%$  bewirkt.

Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4





Abb. 5



#### Tonarmlagerung

Der Studio-Metall-Tonarm des Dual 1009 ist sowohl vertikal als auch horizontal präzisionskugelgelagert, Lagerreibung vertikal  $< 0,1$  g  
Lagerreibung horizontal  $< 0,1$  g

und gewährleistet dadurch besonders günstige Abtastbedingungen.

Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmer system entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Skala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes mit Dorn, die nachfolgende Feinjustierung durch Verdrehen des Ausgleichsgewichtes (107).

Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 2—16 g balanciert werden können.

Zur Schockabsorption (Absorption kurzer Stöße) ist das Ausgleichsgewicht elastisch mit einem Gewindedorn (115, Abb. 15) verbunden und gegen zu leichtes Verdrehen gebremst.

Der Tonabnehmerkopf ist geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, deren Befestigungsart dem internationalen  $\frac{1}{2}$ "-Standard entspricht. Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Verdrehen des mit einer Skalenteilung versehenen Federhauses (105) und damit durch Spannen oder Lösen der darin befestigten Spiralfeder. Die Skalenteilung ist für einen Einstellbereich von 0—7 p jeweils mit Markierungspunkten versehen, die eine exakte Einstellung von 0,5 zu 0,5 p innerhalb des genannten Bereiches zuläßt. Beim Ausbau des Tonarms mit Tonarmlagerung kpl. empfiehlt es sich, nach dem Ablöten der Tonarmleitungen zunächst die Stellmutter (77) um ca.  $\frac{1}{2}$  Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn zu verdrehen (Lagerspiel vergrößern). Anschließend läßt sich nach dem Lösen der Schrauben (162, RJ, Abb. 13) das Segment (28) und der Tonarm kpl. mit Lager abnehmen. Beim Einbau eines kompletten Tonarmes ist umgekehrt zu verfahren: Zuerst Kugelkäfig einsetzen, Reihenfolge und Lage der weiteren Teile zeigen die Abb. 4 und 12. Segment (28) bis Anschlag aufschlieben und Schrauben (162, RJ) festziehen. Vor der Einstellung des Tonarmlagerspiels ist jetzt zuerst die Justierung der „Tonarmstellung über der Stütze“ (siehe Justieranleitung) vorzunehmen.

Vor einer eventuellen Demontage des Tonarmes ist die Auflagekraft-Skala in die 0-Stellung zu bringen.

#### Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (18) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung um  $360^\circ$  hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel (31) und der Heberbolzen (30), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (31) mit dem Segment (28).

Für die Wiedergabe von Schallplatten mit 11, 25 und 30 cm Durchmesser ist eine Einstellung des Gerätes mit Hilfe der Schalttaste (85a, Abb. 6) vorzunehmen. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Exzentrers der Stellschiene (29) an den Einstellhebel (68, Abb. 7) bestimmt.

Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes (28) an die Stellschiene (29), die nur während des Wechselvorganges durch den Haupthebel (31) angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzens (78) gelangt. Mit Beendigung des Aufsetz- bzw. Wechselvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (29) wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens (78), so daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

### Startvorgang

Durch Betätigen der Starttaste (85b) wird zunächst der Umschalthebel (23) in Richtung Kurvenrad verschoben. Das hat die Auslösung der nachstehenden Funktionen zur Folge:

- Die im Umschalthebel befestigte Stellschraube (71) verdreht den auf der Rillenachse (65) gelagerten Schaltarm (22). Dieser bringt seinerseits über eine Zugfeder die Wippe (9, Abb. 1) und damit das Treibrad (11, Abb. 1) in Eingriff mit Antriebsrolle und Plattenteller. Gleichzeitig wird der Netzschalter durch den mit dem Schaltarm gekoppelten Schalschieber (26, Abb. 5) betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.
- Die am Umschalthebel (23) befestigte Umschaltfeder (UF) wird in den Bereich des Umlenkhebels (19) gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Wechselstellung gedrückt wird (Abb. 7).

Das Betätigen der Schalttaste gibt auch den Starthebel (73) frei, der mittels der Zugfeder (89) in Richtung Kurvenrad gezogen wird.

Dadurch wird über die Wickelfeder (64, Abb. 9) der Abstellhebel (21, Abb. 10) in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.

Zur Verhinderung von Bedienungsfehlern ist die Schalttaste während des Startvorganges (Drehung des Kurvenrades) in ihrer Stellung blockiert. Unmittelbar vor Erreichen der 0-Stellung des Kurvenrades (Beendigung des Wechselvorganges) wird der Starthebel durch den Startbolzen (SB) des Kurvenrades abgedrückt und damit Schalttaste und Umschalthebel in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht.

Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden. Damit wird der Absteller, der durch den Transport eine beliebige Stellung eingenommen haben kann, automatisch justiert.

### Stopschaltung

Bei Betätigen der Schalttaste in Stellung „Stop“ wird der Umschalthebel (23) und damit die Umschaltfeder (UF) nur um den halben Weg wie bei der Startfunktion in Richtung Kurvenrad verschoben. Dadurch erfolgt bei der nachfolgenden Kurvenraddrehung eine Ablenkung des Umlenkhebels (19) in seine Stopposition.

### Manuellbedienung

Durch Betätigen der Schalttaste in Stellung „Manual“ wird wie beim Startvorgang der Umschalthebel (23) in Richtung Kurvenrad verschoben und damit die nachstehenden Funktionen ausgelöst.

- Die im Umschalthebel (23) befestigte Stellschraube (71) verdreht den auf der Rillenachse (65) gelagerten Schaltarm (22).
- Über eine Zugfeder und den Schaltarm (22) wird die Wippe (9, Abb. 1) und damit das Treibrad (11, Abb. 1) in Eingriff mit Antriebsrolle und Plattenteller gebracht.
- Durch den mit dem Schaltarm gekoppelten Schalschieber (26, Abb. 5) wird der Netzschalter betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.
- Die auf dem Schaltarm angeordnete Klinke (67, rastet in dem in der Platine vorgesehenen Bügel (BG, Abb. 5) ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung und damit das Treibrad in Eingriff mit dem Plattenteller.

Nach Erreichen der Auslaufrolle der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig (s. Endabstellung). Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Lappen des Segmentes (28) die Rastung der Klinke (67) so, daß mittels der Zugfeder (89) der Schaltarm (22) in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschatler die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird das Treibrad abgehoben.

Abb. 6




Abb. 7




Abb. 8




Abb. 9





Abb. 10



### Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während des Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer (32) ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern (S) für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad (18). Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

### Schallplatten-Abwurf

Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser, 7 oder 38 mm, die Wechselachse AW 2 oder die Abwurfsäule AS 9 vorgesehen.

Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch eine Drehung des Kurvenrades (18), dessen Abwurfkurve (AK) die Abwurfwippe (3) und den Wechselbolzen (16) steuert. Der dabei entstehende Hub des Wechselbolzens löst dann über die Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schallplatte aus.

Die Abwurfkurve ist am Kurvenrad so angeordnet, daß der Abwurf einer Schallplatte nur erfolgen kann, wenn sich der Tonarm über der Stütze, also außerhalb des Bereiches des größtmöglichen Schallplatten-Durchmessers (30,5 cm), befindet.

### Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schallplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Platte eines Stapels werden durch den Mitnehmer (M) des Plattentellerritzels (PR) und des Abstellhebels (21) hervorgerufen.

Der Abstellhebel wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellschiene (81) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. Der exzentrisch befestigte Mitnehmer drängt den Abstellhebel bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt (Abb. 10a).

Erst die Auslaufrolle mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel mit größerem Hub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel erfaßt und mitgenommen wird (Abb. 10b).


Das Kurvenrad (18) wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Abb. 10c).

### Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels (19, Abb. 7, 8) bedingt. Die Steuerung des Umlenkhebels erfolgt nach Abwurf der letzten Schallplatte eines Stapels über den Umstellhebel (15).

Zur Einleitung der Endabstellung wird der Umlenkhebel vom Umstellhebel in die entsprechende Stellung (längeres Ende zur Kurvenradmitte) gebracht, so daß der Steuerbolzen (B) des Haupthebels (31) nach Ausschwenken des Tonarmes über die Stütze in die Außenkurve des Kurvenrades (18) gelangt, die durch ihre vertikale Auslegung das Absenken des Tonarmes auf die Stütze bewirkt. Durch den ausgeschwenkten Tonarm wird die Rastung der Klinke (67) am Bügel (BG) gelöst. Bis zur Beendigung des Wechselvorganges wird jedoch der Schaltarm (22) vom Kurvenrad in Spielstellung festgehalten. Beim Einlaufen des Kurvenrades in die 0-Stellung kann die Nase des Schaltarmes in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen, den Netzschalter betätigen und das Treibrad abheben.

Abb. 11, Schaltbild



## **Justieranleitung**

Die angeführten Positions-Nummern beziehen sich auf die Abbildungen 9, 10, 12, 13, 15 und 16.

### **Drehzahl-Feineinstellung**

durch Drehen der Treibradachse (58) nach Lösen der Kontermutter (154).

Die Einstellung ist annähernd richtig, wenn in Mittenstellung des Regulierknopfes (13), das Treibrad in der Mitte der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle steht.

Nach der eventuell noch notwendigen Feinjustage an der Treibradachse ist die Kontermutter wieder festzuziehen.

### **Hub des Wechselbolzens (für Schallplatten-Abwurf)**

mit Exzenter-Schraube (R 1) an der Abwurfwippe.

Einstellung ist richtig, wenn die drei Stützen der Wechselachse vollständig eingezogen werden und bei Weiterdrehung des Kurvenrades ein Überhub von ca. 0,3 mm zwischen der Abwurfkurve und der Rolle der Abwurfwippe entsteht.

### **Schaltarm-Einstellung**

Nach Lösen der Schraube (159) durch Verdrehen des kurzen Armes (KH) auf dem langen Schaltarmteil (LH).

Einstellung ist richtig, wenn bei aus der 0-Stellung gedrehtem Kurvenrad die Klinke (67) am Bügel (BG) ca. 0,5 mm Spiel hat.

Nach erfolgter Einstellung Schraube (159) festziehen.

### **Umschalthebel-Einstellung**

mit Stellschraube (71).

Einstellung ist richtig, wenn bei Schalttaste in Stellung „Manual“ die Klinke (67) am Bügel (BG) ca. 0,5 mm Überhub hat.

Nach Justierarbeiten Stellschraube (71) durch Festziehen der Mutter (154) sichern.

durch Biegen der Schaltfedern (S, Abb. 9).

Kontaktfedern mit Pflegemittel (z. B. Kontakt 61) einsprühen und Justierung überprüfen.

Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades (18) der Abstand zwischen den Schaltfedern (S) und den Kontaktblechen am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt.

Bei Geräten bis 208290 Kurzschließer neuer Ausführung (mit größerem Kontaktdruck) verwenden.

mit Stellschraube (113).

Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm 1,5—2 mm über die Tonarmstütze (33) läuft.

in der Einstellung für 17,5 cm-Schallplatten mit Exzenter-Schraube (R 5) an der Stellschiene (29).

Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm ca. 1,5 mm vom Schallplattenrand entfernt aufsetzt.

in der 0-Stellung des Kurvenrades (18) durch Biegen der Blattfeder (BF).

Einstellung ist richtig, wenn in 0-Stellung des Kurvenrades der Abstand zwischen dem Steuerpimpel (an der Blattfeder) und der Frikionsfläche des Segmentes (28) ca. 0,5 mm beträgt.

Segment (28) nach Lösen der Zylinderschrauben (162, RJ) verdrehen. Zur Einstellung zunächst beide Schrauben lösen, Schraube (162) anziehen und Justierung überprüfen.

Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm ohne Hemmung in die Tonarmstütze (33) abgesenkt wird.

Nach erfolgter Justierung Zylinderschraube mit Ringschneide (RJ) anziehen und vertikales Lagerspiel des Tonarmes kontrollieren (siehe Tonarmlagerung).

Mit Maulschlüssel KDW 175 an Stellmutter (77, Abb. 3).

Die Einstellung ist in bezug auf die erforderliche geringe Lagerreibung richtig, wenn der Tonarm bei 0,5 p Auflagekraft einem vertikalen Schallplattenschlag (hervorgerufen durch eine einseitig 1 cm unterstützte Schallplatte) bei 33 U/min einwandfrei folgt. (Gilt nur bei Verwendung eines Tonabnehmersystems, dessen Auflagekraft < 1 p sein kann.)

### **Tonarmlagerung vertikal**

Mit Lagerschraubenschlüssel KDW 173 an Lagerschraube (112).

Die Einstellung ist in bezug auf die erforderliche geringe Lagerreibung richtig, wenn der Tonarm bei 0,5 p Auflagekraft das Gerät einwandfrei abschaltet.

mit Exzenter-Schraube (R 3) am Segment (28).

Einstellung ist richtig, wenn das Gerät im Bereich des Schallplatten-Durchmessers 116—22 mm abschalten kann.

Zur Prüfung dieser Einstellung wird eine Spezial-Schallplatte z. B. Deutsche-Grammophon-Gesellschaft Nr. 329 013 empfohlen. (Der Ansprechpunkt des Abstellers muß dann unmittelbar vor der Anlage „115“ liegen.)

### **Tonarmlagerung horizontal**

durch Biegen des Umstellhebels (15).

Einstellung ist richtig, wenn der Umstellhebel bei verriegelter und mit einer Schallplatte beladenen Wechselachse am Steuerbolzen des Umlenkhebels (19) mit ca. 0,5 mm Abstand vorbeiläuft (Wechselseitig); bzw. ohne aufgelegte Schallplatte einen Eingriff von ca. 1 mm hat (Endabstellung).

Abb. 12, Chassis von oben (Plattenteller abgenommen)





Abb. 13, Chassis von unten



## Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend mit Schmierstoffen versehen. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspelcherbuchsen (Sinterlager) ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist vor allem, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Reibradgetriebes (unter dem Plattenteller) kommen, weil sonst ein Schlupf in der Kraftübertragung entsteht.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

- Feines Lageröl Clavus 17 (bisher Shell AB 11)  
für die Sinterbuchsen der Motorlager.
- △ Dickeres nicht harzendes Öl (Calypsol WIK 700)  
für Gleit- und Lagerstellen.
- ✗ Haftöl Renotac für das Plattenteller- und Treibradlager.
- Molykotepaste G für Punkte, wo größerer Druck und Reibung vorhanden sind.
- ⊗ Siliconfett.

Bei der Vermengung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungsvorgänge ein. Um Schmier-

pannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der oben angegebenen Original-Schmierstoffe.

## Einbauanleitung

Der Dual 1009 ist ausschließlich von oben montierbar, ohne daß irgendwelche Handgriffe unterhalb des Werkbrettes vorgenommen sind. Es ist zweckmäßig, die elektrischen Anschlüsse am Gerät vor dem Einbau herzustellen.

Das Montagebrett soll mindestens 400 x 345 mm (15,75" x 13,85") groß und darf max. 16 mm (0,63") dick sein.

Die angegebene Mindestgröße des Werkbrettes sollte nicht unterschritten werden, damit das Tonarm-Ausgleichsgewicht dem Gerät auch im eingebauten Zustand entnommen werden kann.

Um Erschütterungen vom Laufwerk fernzuhalten und zur Vermeidung akustischer Rückkopplung ist das Phono-Chassis mit einer körperschallisolierten Federaufhängung versehen. Bei der Montage wird das Gerät mit seinen drei Federtöpfen in die vorgesehenen Bohrungen des Werkbrettes eingehängt (Fig. 1).

Um Beschädigungen am eingebauten Gerät während eines Transportes zu verhindern und zur Entnahmesicherung besitzt der Dual 1009 zwei Transportsicherungs-Schrauben, deren jeweilige Funktion aus den Abbildungen (Fig. 3 — Fig. 5) ersichtlich ist.

Fig. 3, Transportstellung

Platine auf Werkbrett drücken, Schraube anheben und so lange nach links drehen, bis Platine fest auf dem Werkbrett aufliegt.

Fig. 4, Spielstellung

Transportsicherungs-Schrauben bis zur äußersten Stellung nach rechts drehen. Damit werden die Federaufhängung und die Entnahmesicherung des Gerätes wirksam.

Fig. 5, Einbau- und Entnahmestellung

Schrauben in Mittenstellung bringen und nach außen verschwenken. Einbau und Entnahme ohne Plattenteller vornehmen.

Beim Einbau ist unbedingt darauf zu achten, daß das Gerät frei auf seiner Federaufhängung schwingen kann und daß auch während des Funktionsablaufes kein Teil am Werkbrett-ausschnitt o. dgl. streift. Eventuell am Werkbrett anhaftende Holzsplitter und dgl. sind vor der Montage zu entfernen.

Der richtige Anschluß des Gerätes an das Wechselstromnetz und den Wiedergabeverstärker, sowie die Inbetriebnahme sind aus der Bedienungsanleitung zu ersehen.

Erscheinung	Ursache	Beseitigung
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	a) Plattengrößeneinstellung falsch b) Schallplatte entspricht nicht der Norm c) Frikitionsfläche der Tonabnehmer-Kupplung nicht fettfrei d) Tonarm ist dejustiert	a) Mittels Schaltknopf (85a) erforderliche Einstellung vornehmen b) Normgerechte Schallplatten verwenden c) Frikitionsfläche reinigen d) An Exzenter R 5 Neueinstellung vornehmen (siehe Justieranleitung)
Tonarm senkt sich langsam ab und fällt dann plötzlich auf die Schallplatte	Haupthebel (31) dejustiert	Lappen (L) des Haupthebels (31) nach unten abbiegen. Dabei ist zu beachten, daß der Lappen (L, Abb. 4, 5) parallel zur Segmentoberfläche zu liegen kommt
Tonarm fällt bei Beginn des Absenkens zunächst ruckartig	Haupthebel (31) dejustiert	Lappen (L) des Haupthebels (31) nach oben abbiegen. Dabei ist zu beachten, daß der Lappen (L, Abb. 4, 5) parallel zur Segmentoberfläche zu liegen kommt.
Prasselgeräusche beim Aufsetzen des Tonarmes und während des Abstellvorganges	Ungünstige Kontaktverhältnisse am Kurzschließer	Der Kontaktdruck des Kurzschließers wird durch geänderte Kurzschließefedern von bisher ca. 10—20 p auf ca. 30—40 p vergrößert
Schallplatte wird nicht zu Ende gespielt	Abstell-Mechanismus spricht zu früh an	Exzenter (R 3) regulieren (siehe Justieranleitung)
Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatten behindert	Tonabnehmer-Höheneinstellung dejustiert	Einstellung an Stellschraube (113) nach Justieranweisung vornehmen
Tonarm setzt neben der Stütze (33) auf	Stellung des Segmentes (28) ungenau	Segmentstellung korrigieren (siehe Justieranleitung)
Tonarm läuft nach der Wiedergabe einer Schallplatte dauernd in der Auslauftrille	Auslauftrille fehlt oder fehlerhaft	Schallplatte austauschen
Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt	Eingriff zwischen Umstellhebel (15) und Umlenkhebel (19) ist zu gering	Umstellhebel (15) richten (siehe Justieranweisung)
Tonarm geht nach jeder Schallplatte in die Ruhestellung	Eingriff zwischen Umstellhebel (15) und Umlenkhebel (19) zu groß	Umstellhebel (15) richten (siehe Justieranleitung)
Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Schallplatte stehen	Verriegelung des Schaltarmes (22) durch Klinke (67) unterbleibt	Schaltarm (22) einstellen (siehe Justieranweisung)
Plattenteller bleibt nach Bedienen der Manualtaste stehen	Stellung der Stellschraube (71) ungenau	Stellschraube (71) (nach Justieranleitung) regulieren
Akustische Rückkopplung	a) Chassissteile (z. B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbreittausschnitt b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt	a) Werkbreittausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten. Leitungen verlegen. b) Kabel lockern bzw. verlängern
<b>Tonarmlagerung</b>		
Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Die Einstellung des Horizontallagers ist nur an der linken Lagerschraube (112) vorzunehmen, die des Vertikallagers an der Stellmutter (77).		
Nadel gleitet aus der Spieltrille	a) Tonarm ist nicht balanciert b) Tonarmauflagekraft zu gering	a) siehe Bedienungsanleitung b) Auflagekraft mit Federhaus (Randelschraube 105) auf den vom Systemhersteller angegebenen Wert einstellen c) Abtastnadel erneuern
	c) Abtastspitze der Nadel abgeschliffen oder abgesplittert d) Zu hohe Lagerreibung im Tonarmlager e) Haupthebel ist in Spielstellung vom Segment (28) nicht abgehoben	d) Tonarmlager kontrollieren e) Stellung der Blattfeder des Haupthebels nach Justieranleitung korrigieren
	f) Gleitkugel für Abstellschiene (81) fehlt	f) Gleitkugel (136) ersetzen
Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt	Lagerreibung zu groß	Reibung durch Einstellung der Lagerschraube (112) beseitigen (mit Schlüssel KDW 173) und Balance kontrollieren

## **Explosionsdarstellung**

Abb. 15, Teile über der Platine





Abb. 16, Teile unter der Platine



## Ersatzteile

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
<b>Platine und Kinematik</b>				
1	12 F - U 175	Netzkabel kpl. mit AMP- und Flachstecker . . . . .	1	3.—
2	12 C - U 208	Wechselachse AW 2 . . . . .	1	14.—
3	12 D - U 60	Abwurfwippe kpl. . . . .	1	—.40
4	12 F - U 184	Netzkabel kpl. mit AMP-Stecker . . . . .	1	2.50
5	12 F - U 127	Tonabnehmerkabel mit Cynchsteckern (steckbar) . . . . .	1	6.50
6	12 F - U 2	Einbauplatte kpl. . . . .	1	16.—
7	12 F - U 4	Schalthobel kpl. . . . .	1	—.40
8	12 F - U 8	Träger kpl. . . . .	1	1.60
9	12 F - U 7	Wippe kpl. . . . .	1	1.20
10	12 F - U 9	Schwenkhebel kpl. . . . .	1	—.40
11	12 F - U 13	Treibrad kpl. . . . .	1	1.80
12	12 F - U 17	Schaltkappe kpl. mit Regulierknopf . . . . .	1	2.20
13	12 F - U 21	Regulierknopf kpl. . . . .	1	—.90
14	12 F - U 22	Lagerbrücke kpl. . . . .	1	2.80
15	12 F - U 24	Umstellhebel kpl. . . . .	1	—.50
16	12 F - U 26	Wechselbolzen kpl. . . . .	1	—.30
17	12 F - U 28	Kugellager kpl. . . . .	1	1.80
18	12 F - U 37	Kurvenrad kpl. . . . .	1	4.50
19	12 H - U 11	Umlenkhebel kpl. . . . .	1	—.40
20	12 F - U 40	Reibplatte kpl. . . . .	1	—.50
21	12 F - U 42	Abstellhebel kpl. . . . .	1	—.60
22	12 F - U 43	Schaltarm kpl. . . . .	1	2.40
23	12 F - U 41	Umschalthebel kpl. . . . .	1	1.10
23 a *	12 F - 137	Zugfeder für Umschalthebel . . . . .	1	—.05
24	12 F - U 52	Netzschalter kpl. mit Schieber und Deckel . . . . .	1	4.80
25	12 F - U 54	Schalterplatte kpl. . . . .	1	2.80
26	12 F - U 57	Schalschieber kpl. . . . .	1	1.50
27	12 F - U 60	Kugelkäfig kpl. . . . .	2	—.80
28	12 F - U 61	Segment kpl. . . . .	1	3.40
29	12 F - U 64	Stellschiene kpl. . . . .	1	1.60
30	12 F - U 70	Heberbolzen kpl. . . . .	1	—.40
31	12 F - U 71	Haupthebel kpl. . . . .	1	—.90
32	12 F - U 75	Kurzschließer kpl. . . . .	1	2.10
33	12 F - U 78	Tonarmstütze kpl. . . . .	1	1.80
34	12 F - U 94	Plattenteller kpl. mit Plattentellerbelag . . . . .	1	29.—
35	12 F - U 90	Abdeckung kpl. (metr. Beschriftung) . . . . .	1	7.40
	12 F - U 92	Abdeckung kpl. (Zoll-Beschriftung) . . . . .	1	7.40
36	12 F - U 133	Tonabnehmerkabel mit Zwergstcker (steckbar) . . . . .	1	5.80
37	12 F - U 136	Federaufhängung kpl. (1 Satz = 3 Stück) . . . . .	1	4.80
37 a *	12 F - 298	Gewindestück . . . . .	3	—.10
38	12 F - U 163	4-pol. Steckgehäuse für Netzkabel-Steckverbindung . . . . .	1	—.95
39 *	12 F - U 210	Sortiment Abstandsrollen und Schrauben . . . . .	1	—.40
41	13 E - Ausf. A	Abwurfsäule AS 9 (Sonderzubehör) . . . . .	1	15.—
42	11 C - 138	Gleitscheibe . . . . .	1	—.05
43	12 A - 92	Federscheibe . . . . .	6	—.03
44	12 A - 325	Kabelschelle . . . . .	3	—.05
	4170 / 18	Rohrschelle (bei 60 Hz - Geräten) . . . . .	1	—.05
45	12 A - 452	Zugfeder für Stellschiene . . . . .	1	—.10
46	12 B - 50	Abstandsbuchse . . . . .	1	—.05
47	12 F - 246	Plattenstift . . . . .	1	—.75
48	12 K - U 327	Zentrierstück . . . . .	1	—.60
49	12 D - 36	Lagerpfeiler für Kurvenrad . . . . .	1	—.15
50	12 D - 57	Schnappfeder . . . . .	1	—.03
51	12 D - 96	Zugfeder für Umstellhebel . . . . .	1	—.05
52	12 D - 102	Achse für Abwurfwippe . . . . .	1	—.05
53	12 D - 212	Achse für Haupthebel . . . . .	1	—.05
54	12 E - 216	Schalttaste . . . . .	1	—.10
54 a	12 F - 7	Platte . . . . .	1	1.40
55	12 F - 14	Regulierblech . . . . .	1	—.20
56	12 F - 16	Umschaltsegment . . . . .	1	1.20
57	12 F - 18	Druckfeder für Umschaltsegment . . . . .	1	—.20
57 a	12 F - 19	Abstandsrohr . . . . .	1	—.20
57 b	12 F - 24	Druckfeder . . . . .	1	—.30
58	12 F - 41	Treibradachse . . . . .	1	—.25
59	12 F - 45	Sicherungsscheibe . . . . .	1	—.03
60	12 F - 63	Zylinderschraube . . . . .	1	—.10
61	12 F - 64	Druckfeder . . . . .	1	—.08
62	12 F - 68	Druckfeder für Wechselbolzen . . . . .	1	—.05
63	12 F - 84	Gummitüle . . . . .	1	—.15
64	12 F - 98	Wickelfeder . . . . .	1	—.20

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
65	12 F - 100	Rillenachse . . . . .	1	—.20
66	12 F - 112	Zugfeder für Treibrad . . . . .	1	—.15
67	12 K - 24	Klinke . . . . .	1	—.35
68	12 F - 118	Einstellhebel . . . . .	1	—.70
69	12 F - 120	Abstandsbuchse kurz . . . . .	1	—.20
70	12 F - 123	Einschalthebel . . . . .	1	—.65
71	12 F - U 51	Stellschraube . . . . .	1	—.20
72	12 F - 132	Abstandsbuchse lang . . . . .	1	—.25
73	12 F - 135	Starthebel . . . . .	1	1.60
74	12 F - 152	Deckel für Netzschalter . . . . .	1	—.50
75	12 F - 154	Lagerbuchse . . . . .	1	1.80
76	12 F - 156	Sechskantmutter . . . . .	1	—.20
77	12 F - 166	Stellmutter . . . . .	1	—.60
78	12 F - 168	Federbolzen . . . . .	1	—.15
79	12 K - 120	Druckfeder . . . . .	1	—.05
80	12 F - 172	Haltefeder für TA-Leitung . . . . .	1	—.05
81	12 F - 174	Abstellschiene . . . . .	1	—.60
82	12 F - 194	Druckfeder für Heberbolzen . . . . .	1	—.05
83	12 F - 196	Lagerbock für Haupthebel . . . . .	1	—.25
84	12 K - 180	Ständer . . . . .	1	—.90
84 a	12 K - U 100	Ständer kpl. mit Cynchsteckbuchsen . . . . .	1	1.50
85	12 F - 234	Schaltknopf . . . . .	2	—.20
86	12 F - U 155	Plattentellerbelag . . . . .	1	3.20
87	12 F - 250	Scheibe für Plattenteller . . . . .	1	—.40
88	12 F - 260	Typenschild 50 Hz . . . . .	1	—.10
	12 F - 262	Typenschild 60 Hz Can.-Ausf. . . . .	1	—.10
	12 F - 263	Typenschild 60 Hz US.-Ausf. . . . .	1	—.10
	12 F - 264	Typenschild 60 Hz . . . . .	1	—.10
89	11 A - 10	Zugfeder . . . . .	2	—.05
90	12 F - U 186	Transportsicherung kpl. bestehend aus:		1.—
90 a	12 F - 251	Halsschraube (mit Einstich für Federring) . . . . .	2	—.60
	12 F - 252	Halsschraube (mit Gewinde für Muttern M 4/2) . . . . .	2	—.60
90 b	12 F - 291	Druckfeder . . . . .	2	—.05
90 c	12 F - 255	Scheibe . . . . .	2	—.08
90 d	M 4 / 2	Sechskantmutter BM 4 (für Halsschraube 12 F - 252) . . . . .	4	% 1.—
90 d *	12 F - 249	Federring . . . . .	2	% 1.—
	12 F - 254	Federtopf . . . . .	2	—.10
91 *	4018 / 6	4-pol. Stecker für Netzkabel kpl. mit Kontaktfedern . . . . .	1	1.40
92 *	12 F - D 2	Bedienungsanleitung viersprachig . . . . .	1	—
	12 F - D 3	Bedienungsanleitung, englische Ausgabe . . . . .	1	—
	12 F - D 17	Bedienungsanleitung, USA-Ausgabe . . . . .	1	—
93 *	10 - 27	Stroboskopscheibe 50 / 60 Hz . . . . .	1	—.50
94 *	4090 / 132	Ausbesserungslack schwarz für Platine (50 cm <sup>3</sup> Dose) . . . . .	1	1.20
95 *	12 F - U 152	Verpackungskarton . . . . .	1	4.80
	,			
101	15 L - U 22	<b>Tonarm</b>		
102	15 N - U 1	Schiebekopf mit Steckverbindungen (TAK O 12a) . . . . .	1	4.—
103	15 N - U 3	Tonarm kpl. mit TA-Lager . . . . .	1	32.50
	15 N - U 23	Tonarm kpl. (bis Geräte-Nr. 75 399) . . . . .	1	14.30
104	15 N - U 9	Tonarm kpl. (ab Geräte-Nr. 75 400) . . . . .	1	14.30
	15 N - U 33	Lagerrahmen kpl. (bis Geräte-Nr. 75 399) . . . . .	1	7.20
105	15 N - U 15	Lagerrahmen kpl. (ab Geräte-Nr. 75 400) . . . . .	1	7.20
106	15 N - U 16	Federhaus kpl. . . . .	1	1.80
107	15 N - U 17	Ausgleichsgewicht mit Dorn . . . . .	1	5.—
108	15 L - 32	Ausgleichsgewicht kpl. . . . .	1	2.80
109	15 N - 22	Verriegelungsknopf . . . . .	1	—.15
110	15 N - 26	Tonarmleitung (rechter Kanal) . . . . .	1	—.90
111	15 N - 47	Tonarmleitung (linker Kanal) . . . . .	1	—.90
112	15 N - 48	Lagerschraube lang . . . . .	1	—.60
113	15 N - 52	Lagerschraube kurz . . . . .	1	—.50
	15 N - 72	Stellschraube (bis Geräte-Nr. 75399) . . . . .	1	—.20
113 a *	15 N - 74	Stellschraube (ab Geräte-Nr. 75400) . . . . .	1	—.20
113 b *	4650 / 3,2	Dämpfungsring (ab Geräte-Nr. 75400) . . . . .	1	—.10
114	15 N - 54	Idealscheibe 3,2 (ab Geräte-Nr. 75400) . . . . .	3	% —.85
115	15 N - 68	Spannschraube . . . . .	1	—.40
		Dorn . . . . .	1	2.20
121	31 N - U 10	<b>Motor</b>		
122	31 N - U 1	Motor kpl. ohne Antriebsrolle . . . . .	1	29.—
123	31 N - U 5	Stator kpl. . . . .	1	15.—
124	31 N - U 6	Gehäuseschale unten kpl. . . . .	1	2.20
125	31 N - U 15	Gehäuseschale oben kpl. . . . .	1	3.80
126	31 N - 40	Anker kpl. . . . .	1	4.80
126 a *	4670 / 51	Haltewinkel . . . . .	4	—.10
		Federring, 5 . . . . .	2	% —.80

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
127	31 N - U 20	Antriebsrolle (Stufenscheibe) 50 Hz . . . . .	1	1.50
	31 N - U 28	Antriebsrolle (Stufenscheibe) 60 Hz . . . . .	1	1.50
128	J 07 nf / 150	Silikonschlauch . . . . .	1	—.02
		<b>Normteile</b>		
131	2,1 / 5 / 0,5 St.	Scheibe . . . . .	1	% 1.—
132 *	3,2 / 6 / 0,5 St	Scheibe . . . . .	1	% —.95
133	3,2 / 8 / 0,5 St.	Scheibe . . . . .	1	% 1.—
134	3,2 / 10 / 1 St.	Scheibe . . . . .	1	% 1.—
134 a *	5,1 / 10 / 1 St.	Scheibe . . . . .	1	% 1.10
135	5,3 / 10 / 2 F	Scheibe . . . . .	1	% 1.20
136	4000 / 400	Stahlkugel 4 Ø . . . . .	1	—.05
137	4012 / 21	Zwergstecker für TA-Kabel (5-polig) . . . . .	1	1.20
138	4012 / 22	Cynchstecker (gelb) für TA-Kabel . . . . .	2	—.75
139	4012 / 23	Cynchstecker (rot) für TA-Kabel . . . . .	2	.75
139 a	4020 / 82	Kondensator 10 000 pF, 700 V . . . . .	1	—.50
140	4103 / 27	Lötose . . . . .	1	% 1.50
141	4103 / 29	Lötose . . . . .	1	% 2.—
142	4103 / 32	Lötose . . . . .	1	% 1.80
143	4650 / 1,5	Idealscheibe 1,5 . . . . .	4	% —.75
144	4650 / 2,3	Idealscheibe 2,3 . . . . .	10	% —.80
145	4650 / 3,2	Idealscheibe 3,2 . . . . .	3	% —.85
146	4650 / 4	Idealscheibe 4 . . . . .	2	% —.90
147	4650 / 6	Idealscheibe 6 . . . . .	2	% 1.80
148	4650 / 9 a	Idealscheibe für Plattensteller . . . . .	1	% 2.80
149	4680 / 3,2 / 8 c	Sicherungsscheibe gewölbt . . . . .	1	% 2.20
150	4680 / 5,2 / 8	Sicherungsscheibe gewölbt . . . . .	1	% 2.20
151	4680 / 5,2 / 10 a	Sicherungsscheibe gewölbt . . . . .	4	% 2.—
151 a	4693 / 3	Greifring G 3 x 0,6 . . . . .	1	% 1.80
152	4693 / 4	Greifring G 4 x 0,8 . . . . .	1	% 2.—
153	G 2,6 / 3,5	Gewindestift M 2,6 x 3,5 . . . . .	1	% 2.10
154	M 3 / 4	Sechskantmutter M 3 . . . . .	2	% 1.60
155	M 3 / 7 a	Sechskantmutter BM 3 . . . . .	3	% 1.80
156	M 4 / 2	Sechskantmutter BM 4 . . . . .	5	% 1.—
157	M 4 / 7	Sechskantmutter M 4 . . . . .	2	% 2.—
158	6 k 4 / 4	Sechskantschraube M 4 x 4 . . . . .	2	% 3.20
159	Z 3 / 3 c	Zylinderschraube AM 3 x 3 . . . . .	2	% 1.70
160	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 . . . . .	6	% 1.60
161	Z 3 / 4,5 a	Zylinderschraube AM 3 x 4,5 . . . . .	2	% 1.60
162	Z 3 / 5 a	Zylinderschraube AM 3 x 5 . . . . .	2	% 1.50
163	Z 3 / 6	Zylinderschraube AM 3 x 6 . . . . .	2	% 1.70
163 a	Z 3 / 6 c	Zylinderschraube AM 3 x 6 . . . . .	1	% 1.70
164	Z 3 / 8 a	Zylinderschraube AM 3 x 8 . . . . .	2	% 1.80
165	Z 3 / 12 a	Zylinderschraube AM 3 x 12 . . . . .	1	% 2.10
166	Z 3 / 30 a	Zylinderschraube . . . . .	1	% 3.80
166 a	Z 4 / 5 a	Zylinderschraube AM 4 x 5 . . . . .	2	% 1.50
167	Z 4 / 12 a	Zylinderschraube AM 4 x 12 . . . . .	2	% 4.20

\* Teil ist auf den Abbildungen  
nicht gekennzeichnet

Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk  
mit Ausnahme der fettgedruckten Preise, die als unverbindliche Richtpreise gelten.



Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen / Schwarzwald